

Limpieza - Cortinas Silhouette®

En general, para mantener limpia las Cortinas Silhouette®, basta con quitar regularmente el polvo con un plumero o con una aspiradora en nivel BAJO. Tanto suciedad como casi toda mancha pueden quitarse sumergiendo la cortina en agua con un detergente suave y no sintético. Es importante evitar siempre que el cabezal se humedezca.

Seguidamente, enjuague la cortina con agua y déjela secar colgando completamente y con las lamas cerradas. Nunca planche las Cortinas Silhouette®. Excepto tratándose del tejido 'Bon Soir', la limpieza de la cortina puede también encargarse a una empresa profesional de limpieza (con ultrasonido). De ser necesario, establezca contacto con su proveedor. Estas recomendaciones se han redactado con el mayor esmero. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados de las tareas de limpieza.
