

PowerView™ Motorisering

Smarta gardiner som gör livet lite enklare

Twist® gardiner

Kontrollera att dina gardiner är korrekt monterade och att de är kopplade till batterirör eller transformator.

BETJÄNING

Välj en eller flera kanaler, eller ALL (alla) samtidigt. Den valda kanalen kommer att lysa.

- Tryck på ▼ CLOSE för att sänka Twist® gardinen.
- Tryck på ▲ OPEN för att höja Twist® gardinen.
- Tryck på (VÄNSTER PILKNAPP) för att sänka gardinen, men med segmenten öppna för att fortsatt kunna se ut.
- Tryck kort på (VÄNSTER PILKNAPP) igen för att stänga segmenten helt.
- När du nu trycker en gång på (HÖGER PILKNAPP), i denna position, kommer Twist® gardinen att reagera genom att flytta sig upp/ner och därefter upp och sedan ner till helt neddragen position med segmenten öppna.
- Tryck på ■ STOPP för att ställa Twist® gardinen i en specifik position.

Tryck på ♥ FAVORIT för att placera gardinen i din förinställda favoritposition. Se Quickstart guide för inställning av favoritposition.

BETJÄNING UTAN FJÄRRKONTROLL

- Vill du sänka gardinen, tryck in och håll kvar gardinens programmeringsknapp i 3 sekunder.
- Stanna gardinen genom att trycka på programmeringsknappen igen.
- Höj gardinen genom att trycka in och håll kvar gardinens programmeringsknapp i 3 sekunder.



Programmeringsknapp



www.luxaflex.se/powerview-installation

All rights reserved. Unauthorised copying is prohibited. Technical data subject to change without notice. No rights can be derived from copy, text pertaining to illustrations or samples. Subject to changes in materials, parts, compositions, designs, versions, colours etc., even without notice. * Registered trademark. A HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2016.