

Limpieza - Estores Enrollables

Se ha aplicado una capa protectora antiestática al tejido de los Estores Enrollables Luxaflex®, lo que hace que el tejido atraiga y acumule el polvo en menor grado que un tejido normal. No obstante, las manchas deberán eliminarse rápidamente.

Poca suciedad o localizada

Todos los tejidos, excepto los metálicos, pueden limpiarse con un paño limpio y ligeramente húmedo o con una esponja. Si es necesario, puede disolverse un detergente neutro (por ejemplo, Woolite) en agua tibia. No frote el tejido con fuerza, ya que puede dañar la capa protectora.

N.B. Los tejidos metálicos no deben entrar en contacto con agua, ya que ello podría dañar la capa metálica.

Tejidos muy sucios

Cuando el tejido de los estores enrollables está muy sucio, resulta difícil de limpiar. Los estores enrollables NO pueden sumergirse totalmente en agua. El tejido está pegado al rodillo de acero y, por tanto, dichos elementos no pueden separarse. El contacto con el agua puede provocar que el tejido se separe de dicho rodillo, además del riesgo de oxidación que existe.

Descargo de responsabilidad

Las recomendaciones anteriores se han recopilado con el máximo cuidado. No obstante, no podemos aceptar ninguna responsabilidad como resultado de la limpieza.
