

Limpieza - Cortinas Venecianas

Las cortinas Luxaflex® se pueden limpiar fácilmente cerrando primero las lamas y eliminado a continuación el polvo con un plumero, una brocha de pelo suave o un paño suave. Si las lamas están muy sucias, es mejor limpiarlas con un paño húmedo. También puede limpiarlas con una aspiradora en la posición de mínima potencia. Las superficies grandes también se pueden limpiar con cuidado a chorro, dejándolas secar bien.

Atención: Si el cabezal superior de acero de la cortina no se seca totalmente, podría llegar a oxidarse.

También puede encargar la limpieza de las cortinas a una empresa profesional, que dispone de técnicas de tratamiento ultrasónico. Estas recomendaciones de limpieza han sido elaboradas con esmero. Pese a ello nuestra empresa no puede asumir ningún tipo de responsabilidad derivada de los resultados de la limpieza.